

### 3.2.4 Sterowanie termostatami z komputera

#### Czynności poprzedzające uruchomienie aplikacji do sterowania z komputera

1. Zainstalować na komputerze Java (jeśli jest już na komputerze przejść do kroku 4).
2. Otworzyć dowolną przeglądarkę internetową.
3. Pobrać instalkę Java. [www.java.com/pl/download/](http://www.java.com/pl/download/)
4. odłączyć od modułu zasilanie
5. podłączyć kabel od routera do wejścia RJ45 w module
6. przyłączyć zasilanie do modułu



7. moduł zaprogramować jako GŁÓWNY - MASTER, przytrzymać przycisk Taste Master na 12 sek
8. LED Master musi świecić się stale.

Sprawdzenie: LED Power i Master świecą się,  
LEDy poniżej kabla zasilającego świecą się.

9. Zainstalować router wg załączonej instrukcji routera. Zalogować się.

10. Po zalogowaniu do routera wpisać w pasku przeglądarki komputera:

<http://roth-xxxxxx> (gdzie xxxxxx to 6 ostatnich znaków z adresu MAC z etykiety modułu z tyłu obudowy)

po ok 10 sek pojawi się strona startowa aplikacji urządzenia Touchline

11. Wybrać wersję językową (uwaga brak PL)

Wprowadzić hasło, ustawienie fabryczne 1234 , potwierdzić Enter

uwaga: hasło można zmienić wyłącznie poprzez iPhone App (opcja dostępna od 2013)

12. Nacisnąć Anmelden

Obsługa aplikacji Touchline

1. W ustawieniach można wprowadzić nowe nazwy pomieszczeń.

Numery ID można odczytać z menu Termostatu P08

Pod nazwami pomieszczeń widoczne są temperatury.

Uwaga: wartości aktualizowane są co 10 min.

Po wybraniu pomieszczenia można zmienić temperaturę.

